




No.50R ドリルスタンド RULO はじめてご使用いただく際の注意点


お手元に届き、箱から出してはじめてお使いいただく際に、カムレバーを動かし角度を合わせます
その際にカムレバーを本来の方向と逆に倒してしまって、締め付け過ぎとなりカムレバーが
動かなくなる場合があります
カムレバーは下記のように倒して緩め、角度調節を行ってください



①箱から出した時は、左右のカムレバーは同じ方向に
倒れています
(ベース部分が逆三角形になるように置きます)



②右側のカムレバーを手前に倒し、緩めます



③左のカムレバーを外側にスライドさせた状態で手前に
倒します (外側にスライドさせるとロックが外れるので
カムレバーが前後に動かせるようになります)



④スライドさせたカムレバーを戻し、カチッと音がする
ところにあわせます (ロックをかける)



⑤カムレバーを奥に倒し、緩めます
角度調節を行い、左右のカムレバーを締めてください



カムレバーを外側にスライドさせると前後に
動かすことができるようになります

カムレバーを緩めたり、締め付けたりする際にベース
部分にカムレバーがあたって動かしにくい時は、カム
レバーを外側にスライドさせて、前後に動かし位置を
変えていただくと動かしやすくなります



わかりやすいように素手で行っていますが
実際の作業では手袋を着用してください